



ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE E PULIZIA PAVIMENTI VINILICI

In fabbrica viene applicata una finitura Poliuretanic PLUS che è un'ottima base per la manutenzione futura. Ciò permette una più facile manutenzione in particolar modo se confrontato con materiali non trattati.

PULIZIA INIZIALE DEL CANTIERE

Proteggere sempre, durante i lavori nel cantiere, il pavimento con carta spessa, tavole o similari (avendo cura di coprirlo uniformemente). E' sempre raccomandata la pulizia del pavimento alla fine dei lavori nel cantiere. Per una pavimentazione poco sporca si può utilizzare aspirapolvere, scopa o mop: è sufficiente per rimuovere la polvere di lavorazione. È comunque sempre preferibile aspirare la pavimentazione prima del lavaggio. Per grandi aree, utilizzare una macchina lava/asciuga combinata con dischi bianchi o gialli, ed usare un detergente con valore di Ph basso 3-5.

UTILIZZO DI TAPPETI ALL'INGRESSO

Posizionare all'esterno una barriera/tappeto in grado di fermare pietrisco, nella bussola una barriera in grado di fermare la polvere ed all'interno un asciugapasso tessile; grazie a questo tipo di barriere possiamo fermare circa l'80 % dello sporco veicolato dall'esterno.

PULIZIA

Pulizia giornaliera: per togliere lo sporco aspirare o spazzare e passare successivamente il Mop asciutto oppure garze in microfibra pre-imbevute. La frequenza della pulizia è scelta in base al grado di sporco o all'intensità del traffico.

Macchina per la pulizia: per ottenere un buon risultato, pulire con una macchina lava/asciuga combinata con spazzole o dischi, la scelta dei quali si basa sul grado di sporco da rimuovere.

Pulizia con prodotti chimici: in funzione al tipo di pulizia a secco oppure umida utilizzare prodotti detergenti/manutentori idonei per il tipo di pulizia selezionato. In ambienti in cui sia necessario rimuovere residui di calcare o sapone possono essere utilizzati detergenti con Ph 3-5.

Attenzione!

Seguire sempre le istruzioni di dosaggio!

Virag S.r.l.

Sede amministrativa ed operativa:
Via Torino 6 – 20063 Cernusco S/N (MI)
Sede legale: Corso Porta Nuova 11 – 20121 Milano

R.E.A. 1402467
Reg. Imp. Milano / C.F.
P. IVA 10741600158
P.I. CEE IT 10741600158

prodotti.virag.com
Tel. +39.02.92907.1
Fax +39.02.92907.229-230
virag@virag.com



MANUTENZIONE

Con il metodo Spray and Clean potete ripristinare le parti danneggiate, corsie di traffico e graffi. Cere metallizzate possono essere applicate a seconda delle esigenze e delle condizioni prevalenti. Seguire attentamente le istruzioni del produttore.

FORTE USURA E SPORCO RICHIEDONO UNA PULIZIA CON MONOSPAZZOLA

Applicare la soluzione di pulizia, utilizzando un detergente abbastanza forte pH 10-11 diluito in acqua, sul pavimento. Attendere per 5-10 minuti. Pulire il pavimento utilizzando una monospazzola a bassa velocità munita di disco blu (operazione da svolgere soltanto su pavimento bagnato). Aspirare l'acqua sporca immediatamente. Risciacquare con acqua pulita; ove necessario ripristinare la superficie con il metodo Spray and Clean o applicando cera metallizzata.

RIMOZIONE DI MACCHIE

Rimuovere immediatamente dalla superficie qualsiasi prodotto atto a macchiarlo. Usare un piccolo pad in nylon bianco/rosso o una spazzola dura. Pulizia ad umido con alcool, bioclean o detergente neutro. Risciacquare ancora una volta con acqua pulita. Verificare l'integrità della superficie ed eventualmente procedere come al punto precedente.

INFORMAZIONI GENERALI

- I pavimenti resilienti possono essere danneggiati dai solventi.
- Rimuovere immediatamente macchie di olio che possono danneggiare irrimediabilmente la superficie.
 - Qualunque oggetto in gomma appoggiato sulla superficie può macchiare la pavimentazione in modo indelebile.
 - Le sedie e tutta la mobilia devono essere provviste di protezioni nei punti di contatto con la pavimentazione.
 - Evitare il contatto con qualunque oggetto tagliente che possa danneggiare irrimediabilmente la superficie.
 - Le pavimentazioni nelle coloriture più chiare necessitano una maggior frequenza manutentiva.

Per eventuali dubbi o ulteriori info contattare l'assistenza tecnica di Virag.

Virag S.r.l.

Sede amministrativa ed operativa:
Via Torino 6 – 20063 Cernusco S/N (MI)
Sede legale: Corso Porta Nuova 11 – 20121 Milano

R.E.A. 1402467
Reg. Imp. Milano / C.F.
P. IVA 10741600158
P.I. CEE IT 10741600158

prodotti.virag.com
Tel. +39.02.92907.1
Fax +39.02.92907.229-230
virag@virag.com